



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. 86–21–54326236 + 86–21–54326136 info@aforenergy.com Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China. 201112





目次

1. 本マニュアルについて1
2. パラメータ
3. ゼロインジェクション接続
4. スマートメーターを単相システムに接続する 5 4.1 システム図 5 4.2 インバータ設定 6 4.3 単相システム配線図 7
5. 単相インバータ ゼロインジェクション FAQ7
6. スマートメーターの表示内容の説明
7. スマートメーターを三相システムに接続する
8. 三相インバータ ゼロインジェクション FAQ
9. スマートメーターの表示内容の説明
10. ラブルシューティング



1. 本マニュアルについて

Aforeのスマートメーターは、系統連系インバータ向けに設計されたインテリジェントな制御装置です。その主な機能は、発電量と消費量を測定し、RS485通信を通じてデータをインバータに送信し、インバータの発電電力がユーザーの負荷以下であることを確保することです。 系統連系へ電力を供給しないという目的です。

本書は、以下のAforeのスマートメーターの設置、操作、保守について説明します。

三相システムアプリケーションの場合 SAPM-10kW 三相システムアプリケーションの場合 TAPM-50kW, TAPM-130kW

2. パラメータ

Туре	SAPM-10KW	TAPM-50KW	TAPM-130KW
Power (kW)	10	50	130
Max Power (kW)	18	55	150
Accuracy(%)	1	1	1
Rating voltage (V)	230	230/400	230/400
Voltage Range (V)	184-253	320-440	320-440
Rating Current (A)	50	72.5	200(MAX 5000)
Max Current (A)	80	80	220(MAX 5000)
Connection For Measurement (Hz)	Direct Connect	Direct Connect	Via CT(current transducers)
Frequency Range(Hz)	45-65		45-65
Grid Type	L+N		3P+N
Communication	RS485		RS485
Dimmension (W,L,H , mm)	36 x 98 x 65	72 ×	x 100 x 65
IP		IP20	
Installation		35mm Rail	



ゼロインジェクション接続

02

a. 単相スマートメーター



b. 三相スマートメーター



3. ゼロインジェクション接続



注意: 1. スマートメーターとインバーター間はCAT5/CAT6ケーブルを使用してください 。ケーブルの最大長は300m超えないください。 2. インバーターのメーター接続 メーターはインバータのゼロインジェクションポート(RJ45端子)に接続する必要 があります。





RJ45 単相インバータのピン順序

568B Standard			
1. 白緑	5. 白青		
2. 緑	6. 橙		
3. 白橙	7. 白茶		
4. 青	8. 茶		



三相 3-25kW インバーター用ゼロインジェクションオン コネクタ配線



三相 30-60kW インバータの RJ45 ピン順序

5688	3 Standard
1. 白橙	5. 白青
2. 橙	6. 緑
3. 白青	7. 白茶
4. 青	8. 茶





注意:

1. 単相インバータの場合は、以下のピン順序に従ってください。 RS485A (ピン7) から単相メーター (ピン24) RS485B (ピン 8) から単相メーター (ピン25)

- 2. 三相 3-25kW インバーターの場合は、以下のピン順序に従ってください。 RS485A (ピン 3 / 4) から三相メーター (ピン 24) RS485B (ピン 1 / 2) から三相メーター (ピン25)
- 3. 三相 30-60kW インバーターの場合は、以下のピン順序に従ってください。 RS485A (ピン1) から三相メーター(ピン24) RS485B (ピン 2) から三相メーター(ピン25)



ゼロインジェクション配線 04



インバータとスマートメーター間の距離は100M未満が推奨されます。 100Mを超える場合、スマートメーターの24Aと25Bの間に120Ωの抵抗 器を並列する必要があります。

単相スマートメーター



三相スマートメーター



A. スマートメーターを単相システムに接続する
 4.1 システム図





注意: 負荷が10kWを超える場合はCTの追加が必要になります。 下の図を参照してください:



4.2 インバータ設置

NEW

Step 1

Afore



Step 2









注意: 「ゼロインジェクション」機能を作動させた後、インバータを再起動してください。

4.3 単相システムの配線図



5. 単相インバーターゼロインジェクションFAQ

a. スマートメーターとインバーター間の配線が完了後、スマートメーターの電力表示P とインバータPac表示が同期します。





単相スマートメーター

b.ゼロインジェクション機能が作動しない場合、または通信ケーブルが正しく接続されていない場合、インバータに表示される電力は Pac=0W となります。



c. スマートメーターのピン順序が間違って配線されている場合、スマートメーター とインバータPacはマイナスの値を表示します。



甲柏スマートメーター



Afore NEW ENERGY

> 注意: スマートメーターのボタンは長押しができません、断続的に押すこと しかできない。そうしないとメーターがロックされます。



注意:

系統側の変動により、スマートメーターとインバータ間でデータ遷移遅延 が発生する場合があります。また、スマートメーターとインバータに表示 される値も異なります。

6. Explanation of Smart Meter Display Content

Page	内容	説明
Page1	U 230. 0	AC 電圧
Page2	I 5.000	AC 電流
Page3	P 1.100	AC 電力
Page4	FT 1.000	力率
Page5	F 50.00	交流周波数
Page6	$\begin{bmatrix} \text{Elmp.} & & \\ 000 \ 1. \ 20 \end{bmatrix}$	総消費電力
Page7	$\begin{bmatrix} \text{Eexp.} & \text{Wh} \\ 000 \ 1. \ 00 \end{bmatrix}$	総供給電力
Page8	Modbus	Modbus 通信
Page9	8n1	8 通信データポジション
Page10	о. 011	通信アドレス
Page11	baud-3	ボーレート



Note:

ボタンを長時間押しますとデフォルト設定を変更しますので、 ご注意ください。



7. 三相システムとスマートメータの接続

7.1 システム図

a. APM-50KWスマートメーターを使用した三相システム



b. TAPM-130KWスマートメーターを使用した三相システム



7.2 三相3-25kW インバータ設定

Step 1



Step 2









7.3 三相 30-60kW インバータ設定

Step 1



13 スマートメーターを三相システムに接続する

Afore New ENERGY

Step 2





注意: 「PQD」機能を有効にした 後、パワーコンディショナ を再起動してください。

7.4 複数インバータシステム接続設定

a. 三相 3-25kW設定

Afore New Energy	─ ►	PPv: xxxW PGrīd: xxxW
UP/DOWN PW選択: 5432	7	UP/DOWN 選択 Run Param
* * * *	ENT	Run Param Prot Param
UP/DOWN 選択 Meter Param	-	UP/DOWN 選択 Meter
P Mode		No Meter
UP/DOWN	-	ENT UP/DOWN 選択Afoer3
選択 Com Param Com Param Run Infor	ESC	ENT を押して確認する
UP/DOWN 選択Meter Param		UP/DOWN 選択Parallel
P Mode	ENT	Wifi Parallel
UP/DOWN 設置PCS数量2,3410	_	UP/DOWN ENT 選択on
Inv-Amout 2 M/S Master	ENT	P Enavble OFF ON
	_	UP/DOWN PCSアドレスの設定1.2.39 ENT を押して確認する
M/S Master Addr 0	ENT	Addr 1 Inv-Amout 2
 注意 :		

複数のインバータ システムの場合、マスター インバータのアドレスを1に設定し、 SalveインバータAddrアドレスを2、3、4に設定します。……別々に設定します。



b. 三相30-60kWの設定





Baud rate 9600

注意:

1. 複数のインバータ システムでは、マスターインバーターCOM 2アドレスを 1に設定し、SalveインバーターCOM 2アドレスを2、3、4に設定します…別々に。

2. インバーターの総電力は、50kW(TAPM-50kW)/ 130kW(TAPM-130kW)を 超えてはいけません。



7.5 配線図

a. 三相スマートメータ(TAPM-50kW) 配線図



b. 三相スマートメータ(TAPM-130kW)配線図





注意:

1. CT(30Φ300/5A)はスマートメータと一緒に使用してください。その他の タイプのCTに対して、使用前に販売店にご確認ください。 2. CTの取り付け方向に注意してください。そうでなければインバーター

 CTの取り付け方向に注意してください。そうでなければインバータ-は正しく動きません。 17 スマートメーターを三相システムに接続する

7.6 CT

負荷能力	CT二次電流	電流比率	精度	卷数
50/60KW	5A	200/5	0.5	1
100KW	5A	300/5	0.5	1
200KW	5A	400/5	0.5	1
300KW	5A	500/5	0.5	1
500KW	5A	1000/5	0.5	1
600KW	5A	1200/5	0.5	1
800KW	5A	1500/5	0.5	1
1MW	5A	2000/5	0.5	1
1.5WM	5A	3000/5	0.5	1
2MW	5A	4000/5	0.5	1

NEW ENERGY

Afore

7.7 電流比率設定

ボタンの説明:「SET」は「OK」または「カーソルシフト」(数字を入力するとき)を意味し、「ESC」は「終了」を意味し、「→」は「追加」を意味し、数値が最大値に追加されると、数字は再び0から 始まります。デフォルトのユーザー・パスワードは 701 です。



8. 三相インバータ ゼロインジェクション FAQ

8.1 三相インバータ3-25kW ゼロインジェクション FAQ

a. インバーターが正常に動作し、スマートメータが正しく配線されている場合、 スマートメータの位相有効電力値PT表示はインバーター電力(PGrid)値表示と同 期します。



b. インバーターの運転パラメータ(Running Param)が「Afore3」として選択され ていない場合、または通信回線に障害が発生した場合は、インバーターとスマー トメータが通信していないことを意味し、スマートメータの有効電力PTは正常に 表示され、インバーター(PGrid)の電力は0Wとして表示されます。



c. ポート1/4/7/10がインバーターの出力ポートに正しく接続されていない場合、またはCTの設置方向が正しくない場合、スマートメータPTとインバーター(PGrid)の 電源に負の値が表示されます。



d. スマートメータの三相の配線順序が正しくない場合、スマートメータに表示 される三相の電流値が異なり、誤って配線されている2相は第3相よりも値が小 さくなります。

•二相の電流値が正しく配線されていません:

•三相の現在の値:

* 8 0 1		Smart Powe	r Meter
TAPM-50KW 3*230/400V Max 80A 50/60Hz	1[8.1	. 3
CE	л	ET ESC	8

Afore Smart Power Meter TATAMA SKIN MAX EGA Sortene C € ☐ SET ESC →



Note:

グリッド側の変動により、スマートメータとインバーターの間でデー タ遷移遅延が発生します。また、スマートメータとインバーターに表 示される値は異なります 8.2 三相 30-60kW ゼロインジェクション FAQ.

a. インバーター 正常に動作し、スマートメータが正しく配線されている場合。 スマートメータの合計有効電力値PT表示は、インバーターの合計パック(Pa + Pb + Pc)値表示と同期します。



インバータ P(#Ra+Pb+Pc)

- 三相スマートメーター
- b. スマートメータのピン配線順序が正しくない場合、スマートメータ とインバー ターPacの表示が正しくないです。



c.CTの設置方向が正しくない場合、スマートメータとインバーターの電源に負の値が表示されます。



d. スマートメータでCTの配線順序が正しくない場合、スマートメータとインバー ターの電源に負の値が表示されます。



インバータPac (Pa+Pb+Pc)

e. PQD機能がアクティブになっていない、COM 2が設定されていない、または 通信ケーブルが正しく接続されていない場合、インバーター表示される電力は Pac = 0Wです。



インバータ Pac (Pa+Pb+Pc)



注意: CTをメーターのポート10に接続しないでください、そうすると短絡にな ります。

スマートメーターの表示内容の説明 22

9. スマートメータの表示内容の説明

Afore New ENERGY

NUM	表示画面	Note
1		総有効 エネルギー
2		正アクティブエネルギー
3		逆アクティブエネルギー
4)遊/ラ プロ ト つ ル
5		ロトコル
6	n1-9.600	ボーレート
7		通信 アドレス
8	UR 2300,	A相 電圧
9	UP 550 IA	B相 電圧
10	UC 2202 [,]	C相 電圧
11	I A <u>5.000</u> ×	A相 電流
12	16 5001*	B相電流
13	I C 5002×	C相 電流
14	PL 329 1%	総 電力





NUM	表示画面	Note
15	PR (090%)	フェーズA 電源
16	РЬ (10 1%)	フェーズB 電源
17	PC 100%	フェーズC電源
18	Ft 0.500	力率
19	Fa 1.000	A相力 率
20	Fb 0.500	B相力 率
21	FE-0500	C相力 率

10. Trouble Shooting

故障	原因	解決
No display	- 配線 エラー - 電源電圧 誤差	・配線を確認してください ・電源電圧を確認してください
Communication failure	 ・通信回線接続エラー ・通信ケーブルの障害 ・逆潮流の機能が動作しない 	 ・通信ケーブルを再接続してください ・通信ケーブルを交換してください ・パワコンの逆潮流の機能を有効にし、 パワコンを再起動します
Meter shows negative value	・変流器が正しい方向に配置され ていない ・スマートメータの配線が正しく ありません	 - C Tの方向を確認してください ・メーターを再接続してください
The great discrepancy between the measured value and the actual value	・ 配線エラー ・ 電圧と電流の位相シフトは同じ ではありません	・配線を確認してください ・メーターの配線を確認してください